お客様保存用

取扱説明書

HZL-003　1/6　　T-0103050-HL



HZL-003
ファストリール（壁取付用）

この度は、タカショーの製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本製品の組立方法と使いかたおよび注意事項について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本製品のご使用前に、
この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

⚠ **注意**　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ ご注意

下記のような行為は破損や事故の原因になります。危険ですから十分にご注意ください。

- ●組み立ての際には本製品で手や指を傷つけないように十分ご注意ください。
- ●すきまに手や指を入れないでください。
- ●商品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ●リール本体のねじを外し、分解しないでください。元に戻らない場合があります。
- ●商品本体によりかかったり、上がったりしないでください。転倒すると危険です。
- ●床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- ●運動具やお子様の遊具等目的以外の使用はしないでください。破損や事故の原因になります。
- ●高温になる場所（火気、室外機、暖房機等の近く）には設置しないでください。商品の変形や火災の原因になります。
- ●高所など落下すると危険な場所に設置しないでください。
- ●通行の妨げになる場所には設置しないでください。
- ●コンパネ、サイディングボード、化粧壁などネジの掛りが悪いと思われる壁面への取り付けは絶対にお止めください。落下事故の原因になります。
- ●本品は屋外散水用です。他の用途には使用しないでください。
- ●強い振動・衝撃のある所では使用しないでください。
- ●使用後は水道蛇口を閉め、ホースを水道蛇口から外してください。
- ●冬季は凍結防止のため十分に水をきり、保管してください。
- ●ノズル、及びコネクタで止水したまま放置しないでください。ホースの破損、蛇口コネクタの外れる原因となることがあります。
- ●高水圧で使用した場合、ホースが破裂する恐れがありますので、ご注意ください。
- ●水圧の低い所では、機能を十分発揮できない場合がありますが、故障ではありません。
- ●お湯は使用しないでください。
- ●厳寒、及び長期間使用しない場合は、屋内に保管してください。
- ●取付場所、位置等の安全性を十分確認してください。万一、壁面など住宅の一部を損傷いたしましても弊社では責任を負いかねます。
- ●正常使用以外での故障、破損、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- ●製品改良のため、予告なしに規格の一部を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

HZL-003　ファストリール（壁取付用）

1 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



A.本体：1台



B.壁取付パーツ：1個

C.ホースガイド：1個

D.ホースノズル：1個

E.コンクリートプラグ：8個

F.ネジ（短）：4本

G.ねじ式蛇口コネクタ：1個



H.ホースエンドコネクタ：1個
（止水機能付）

I.ホースエンドコネクタ：2個

J.ハンドルノブ：1個

K.ノブキャップ：1個



L.リーダーホース：1本



M.ホースガイド用
壁取付パーツ：1個

N.ネジ（長）：4本

2 取付位置について

1 本体の取付位置を決めます。

右の取付位置図を参考にして、本体の取付位置を決めます。本体の取付位置は、地上より100cm以内をお勧めします。

※本品は、屋外のみで使用するようにデザインされていますので、室内には取付けないでください。

取付位置図



Takasho

A place filled with gentlefeelings and happy smiles.Come share our fun and happinessand watch your dreams grow.

3 組立方法

必要工具：電動ドリルとドライバーをご用意ください。

❶ 壁取付パーツとホースガイドを取付けます。

1）最初に壁面が（A）本体の取付けに適しているか、ご確認ください。

2）取付壁面が決まったら、電動ドリル（直径7mm）で、約5cmの穴（壁取付パーツとホースガイドの穴位置に合わせる）をそれぞれ、4箇所開け、（E）コンクリートプラグを差し込みます。（図❶参照）

3）（E）コンクリートプラグに、（B）壁取付パーツを（F）ネジ（短）でしっかりと固定します。（図❶参照）

4）同様に、（M）ホースガイド用壁取付パーツと（C）ホースガイドを（N）ネジ（長）でしっかりと固定します。（図❶参照）

※各パーツが、水平に取付けられていることをご確認ください。

図❶



❷ セーフティーレバーのロックを外します。

1）（A）本体に（J）ハンドルノブを「カチッ」と音がするまで、差し込みます。その後、（K）ノブキャップを取付けます。（図❷参照）

2）セーフティーレバーをロックしているネジを取り除き、セーフティーレバーを矢印方向に動かして、ロックを解除します。（図❷参照）

※本品は出荷時に、セーフティーレバーの誤作動防止のため、ネジでロック状態に固定しています。使用時はドライバーでネジを取り除いてから、ご使用ください。

図❷



❸ リーダーホースを取付けます。

1）（L）リーダーホースの両端に、（I）ホースエンドコネクタを取付けます。（図❸参照）

2）（L）リーダーホースの一方を（A）本体裏面の中央部に「カチッ」と音がするまで、差し込みます。（図❸参照）

図❸



HZL-003　ファストリール（壁取付用）

3 組立方法

4 蛇口コネクタについて

●（G）ねじ式蛇口コネクタ

各色の組合せ（白+黄=21mm、黄=24mmの2パターン）により、ねじ式蛇口外径21、24mmに使用できます。

【適応蛇口】



※上図のような、地下水栓、カップリング付水栓の場合は、蛇口先端のカップリングを外して、コネクタを取付けてください。

●市販の蛇口コネクタ

※下記の様なねじ式以外の蛇口には、市販の蛇口コネクタを別途購入してください。

市販の蛇口コネクタ例



【ねじ式以外の蛇口】



5 本体を壁面に取付けます。

1）（A）本体を最初に取付けた、（B）壁取付パーツに上から、はめ込みます。（図❹参照）

2）水道蛇口に、（G）ねじ式蛇口コネクタか市販の蛇口コネクタの適応する方を取付けます。（図❹、上記蛇口コネクタについてを参照）

3）（L）リーダーホースの先端の（I）ホースエンドコネクタを2）で取付けた蛇口コネクタに「カチッ」と音がするまで、差し込みます。（図❹参照）

4）本体ホースを（C）ホースガイドに通します。（図❹参照）

図❹



6 ノズルを取付けます。

1）本体ホースの先端に取付済みの（H）ホースエンドコネクタ（止水機能付）の先端に、（D）ホースノズルを「カチッ」と音がするまで、差し込みます。（図❺参照）

図❺



Takasho
A place filled with gentlefeelings and happy smiles.Come share our fun and happinessand watch your dreams grow.

4 使用方法

❶ 散水ノズルについて

グレー部分を固定し、**先端黄色部分**を右に回すと水が出ます。さらに、右に回すと、水流は拡散からジェットへと変化します。反対に、左に回していくと水を止めることができます。（図❻参照）

図❻



❷ ホースの取り出しと巻取り方法

1）セーフティーレバーを解除してから、ホースを引き出します。（下図及び図❼参照）

※セーフティーレバーをロックしておくと、ホースが固定され、本体の持ち運びが便利です。

上方向→解除

下方向→ロック



2）水道の蛇口を開き、水を出します。

3）（D）ホースノズルの先端部（黄色部分）を右に回し、水を出します。さらに、右に回すと水流は拡散からジェットへと変化します。反対に、左に回していくと、水を止めることができます。

4）ホースの巻取りは、（A）本体のハンドルノブを手で回して、巻取ってください。（図❼参照）

図❼



5 収納について

❶ 収納方法

収納する場合は、セーフティーレバーをロックして、本体ホースの先端に取付済みの（D）ホースエンドコネクタ（止水機能付）の先端を本体側面下に付いている、凸部に「カチッ」と音がするまで、差し込み、持ち運びしてください。（図❽参照）

図❽



HZL-003　ファストリール（壁取付用）

Takasho
A place filled with gentlefeelings and happy smiles.Come share our fun and happinessand watch your dreams grow.

6 ご理解ください

●紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。

7 定期点検・お手入れ時のご注意

A.汚れを落とすとき

●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
●著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。
（シンナーやベンジン、有機溶剤は絶対に使用しないでください。）

B.メンテナンスについて

●長くお使いいただくために、定期的なメンテナンスをおすすめします。

8 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

9 仕　様

表示者/株式会社タカショー

品　番	材　質	耐熱温度	使用耐圧	外形寸法（mm）	重量(kg)
HZL-003	本　体：ポリプロピレン ホース：PVC・ポリエステル ノズル、コネクター：ABS・ポリプロピレン	約50℃	約10kgf/cm²以下	本　体：約W420×D320×H480 ホース：約30M×φ15mm（内径）	約9.6kg （壁取付パーツ含む）

◆部品の形状・仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

MADE IN ENGLAND

株式会社タカショー
本社 〒642-0024 和歌山県海南市阪井489
TEL. 073-487-0165（代）　FAX. 073-487-2313（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128（こい　よいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）